

Vorsichtig Asbest: An diesen Stellen sollten Ausführende aufpassen

Asbestquellen	Typische Orte	Hinweis zur Nutzung	Maßnahmen für Handwerker
Abdeckung aus Asbestzement	Dachstock, Fassade	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Vorsicht bei Reinigung oder Demontage. Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
Asbest im Fensterkitt	Fenster (Keller, Balkon, Terrasse etc.)	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Vorsicht bei Demontage ohne Beschädigung. Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
			Achtung bei Reparaturen oder Demontage (etwaige Beschädigung)! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
Asbest in Dichtfugen	Wohnzimmer, Fassade	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung beim Bearbeiten! Freisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
Asbesthaltige Deckenplatten	Hobbyraum, Büro, Flur	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung beim Entfernen! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
		Vorsicht bei Beschädigung!	
Asbesthaltige Leichtbauplatten als Brandschutz	Hobbyraum, Keller, Küche, Schlafzimmer	Vorsicht! Luftzirkulation kann Asbestfasern freisetzen.	Achtung beim Bearbeiten oder Entfernen! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
Asbesthaltige Leichtbauplatten unter Fenstersimsen	Schlafzimmer, Küche, Badezimmer	Vorsicht! Luftzirkulation kann Asbestfasern freisetzen.	Achtung beim Bearbeiten oder Entfernen! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
Asbesthaltige Leichtbauplatten unter Leuchtstoffröhren	Dachstock	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung beim Bearbeiten oder Entfernen! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
		Vorsicht bei Beschädigung!	
Asbesthaltige Schalterisolation	Dachstock, Hobbyraum	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung bei Reparaturen oder Demontage! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
		Vorsicht bei Beschädigung!	
Asbesthaltige Steckdosenisolation	Hobbyraum, Schlaf-, Wohnzimmer	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung bei Reparaturen oder Demontage! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
Asbesthaltige Plattenkleber	Küche, Badezimmer	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung beim Entfernen! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
Asbestisolierte Rohre	Keller	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung beim Bearbeiten oder Entfernen! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
		Vorsicht bei Beschädigung!	
Asbestisolierter Boiler	Keller	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung beim Bearbeiten oder Entfernen! Faserfreisetzungsfahr. Abklärung erforderlich.
		Vorsicht bei Beschädigung!	

Asbestschnüre bei Heizungen, Kamine	Wohnzimmer	Vorsicht! Luftzirkulation kann Asbestfasern freisetzen.	Achtung beim Bearbeiten oder Entfernen! Faserfreisetzungsgefahr. Abklärung erforderlich.
Asbestzementrohre	Waschraum, Fassade	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Achtung bei Reparaturen oder Demontage! Faserfreisetzungsgefahr. Abklärung erforderlich.
Balkonkästen aus Asbestzement	Fassade	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Vorsicht bei Beschädigung oder Reinigung! Faserfreisetzungsgefahr. Nicht schleifen oder druckreinigen, kein Bruch erzeugen. Entsorgung auf Sammelstelle der Gemeinde.
Brandabschottung mit Asbestkissen und -tüchern	Keller, Dachstock, Waschraum	Vorsicht! Luftzirkulation kann Asbestfasern freisetzen.	Achtung beim Bearbeiten oder Entfernen! Faserfreisetzungsgefahr. Abklärung erforderlich.
Ein- und zweischichtige asbesthaltige Bodenbeläge (Floor Flex)	Küche, Waschraum, Hobbyraum	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Vorsicht beim Bearbeiten oder Entfernen! Faserfreisetzungsgefahr. Abklärung erforderlich.
Elektroschrank	Keller	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Vorsicht bei Reparaturen! Abklärung erforderlich. Auf Asbest geschulten Elektriker einsetzen.
			Achtung beim Bearbeiten oder Demontage! Faserfreisetzungsgefahr. Abklärung erforderlich.
Elektrospeicheröfen	Hobbyraum, Wohnzimmer,	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Vorsicht bei Demontage ohne Öffnen!
			Achtung bei Reparaturen oder Demontage. Nicht selber öffnen und zerlegen. Faserfreisetzungsgefahr. Abklärung erforderlich.
Mehrschichtige asbesthaltige Bodenbeläge (Cushion-Vinyl)	Küche, Waschraum, Hobbyraum	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Nicht beschädigen oder herausreißen. Sanierungsdringlichkeit ermitteln (AsbestRichtlinie).
		Vorsicht bei Beschädigung!	Vorsicht beim Entfernen! Abklärung erforderlich. Faserfreisetzungsgefahr.
Asbesthaltige, Putze Spachtelmassen, Mörtel, Farben	Keller, Wohnzimmer, Badezimmer, Hobbyraum, Garage	Ohne Beschädigung keine Gefährdung.	Vorsicht beim Entfernen, z.B. Tapetenabreißen, Löcher bohren, Fräsen etc., Faserfreisetzungsgefahr! Abklärung erforderlich.